

ミニモデル

関連用語

- 系統連系
- 分散型電源
- FRT
- 単独運転

実機と同等の機能と特性を持ちながら容量等をスケールダウンした装置です。

PCSのFRT試験や単独運転防止試験を行う場合、PCSの容量を上回る試験設備(電源や負荷等)を必要とします。

大容量のPCSの場合、高電圧や大電流の試験設備を構築することは困難ですが、ミニモデルを用いることにより、必要な試験を小規模試験設備で実施することができます。

