



指を大けがする 事故に気を付けてください!!

洗濯・脱水槽が完全に停止してから
洗濯物を取り出してください。

止まる前に取り出そうとすると、
洗濯物が指にからまり
大けが(時には指を切断)を
します!!

ゆっくりした
回転でも
危険です。



こんな時は故障のおそれがあり危険です

- 1 脱水途中にフタを開けても 15 秒以内に洗濯・脱水槽が止まらない時。
- 2 フタロックが解除されても(脱水終了音が鳴っても)、洗濯・脱水槽が止まらない時。

速やかにご購入の販売店もしくは、下記問い合わせ先までご相談ください。
ただし、機種によっては修理ができない場合もございますので、ご了承願います。

一般社団法人 日本電機工業会 洗濯機安全啓発活動 参画会社 お問い合わせ先

会社名	電話番号	
アクア 株式会社	0120-880-292	携帯電話・PHSの方▶0570-040-292(有料)
LG Electronics Japan 株式会社	0120-813-023	携帯電話・PHSの方▶0570-200-980(有料)
シャープ 株式会社	固定電話・PHSの方▶0120-078-178	携帯電話の方 ▶0570-550-449(有料)
東芝ライフスタイル 株式会社	0120-584-488	_____
パナソニック 株式会社 三洋電機製は	0120-871-353	_____
日立アプライアンス 株式会社	0120-3121-11	携帯電話・PHSの方▶050-3155-1111(有料)
三菱電機 株式会社	0120-139-365	携帯電話・PHSの方▶0570-077-365(有料)

※受付時間 9:00~17:00 (土日・祝日は除く)
※お問い合わせの際に提示された個人情報は、
当目的以外には使用致しません。



※一般社団法人 日本電機工業会ホームページ
<http://www.jema-net.or.jp/>